


# SYSTEME DE CORDE POUR ERGOMETRE B (Ancien Modele)

vers la roue

vers l'arriere du rail

vue de profil



vue de dessus

Fixation par 4 vis au monorail: poulies blanches "Skewer" et arretoir de corde. Au montage, resserez d'abord les 2 vis du côté droit du rail puis celles de gauche.

